



Bedienungsanleitung für den Dampfwachsschmelzer 140 Liter

Artikelnummer: 8000-005-000

GTIN: 4255682800509

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise.....	3
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	4
3. Erstinbetriebnahme.....	5
4. Beschreibung.....	5
5. Erklärungsvideo	9
6. Weiteres	10
7. Fehlerbehebung	10
8. Entsorgung	11



Wichtiger Hinweis!

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung an einem für alle Benutzer jederzeit zugänglichen Ort auf.

1. Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät gehört nicht unbeaufsichtigt in Kinderhände.
- Dieses Gerät darf nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind oder vorhanden sein können, betrieben werden.
- Falls das Gerät repariert werden muss, dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden! Die Verwendung abweichender Ersatzteile kann zu ernsthaften Sach- und Personenschäden führen! Eine Reparatur des Gerätes darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
- Der Dampferzeuger darf niemals leerlaufen, immer auf ausreichenden Wasserstand achten! Wird dies nicht beachtet können Schäden am Dampferzeuger entstehen, für diese wir keinerlei Haftung übernehmen. Wir empfehlen den Einsatz einer **Zeitschaltuhr**.
- Das Gerät wird während der gesamten Anwendungszeit sehr heiß. Es ist verboten das Gerät in heißem Zustand ohne Schutzhandschuhe anzufassen. Es besteht Verbrennungsgefahr, die schwerwiegende Folgen haben kann.
- Der Dampfwachsschmelzer darf nur mit Waben aus der Imkerei bestückt werden.
- Vor dem Gebrauch ist es notwendig die Bedienungsanleitung des Dampferzeugers zu lesen.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in der Imkerei entwickelt worden. Ein anderer Einsatz als angegeben ist nicht zulässig!
- Der nicht bestimmungsgemäße Einsatz dieses Gerätes kann dieses beschädigen, was mit Gefahren wie z.B. Brand, Verbrennungen, elektrischer Schlag etc. verbunden ist.
- Das gesamte Gerät darf nicht verändert, umgebaut oder geöffnet werden!
- Das Gerät darf nur auf nicht brennbarem und nichtleitendem Untergrund abgestellt werden. Ein ausreichender Schutz gegen Regen, Spritzwasser etc. muss gegeben sein.
- In der Umgebung des Gerätes dürfen sich keine brennbaren Materialien befinden.
- Das Gerät muss durchgehend beaufsichtigt werden, solange dieses aktiv oder heiß ist.
- Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass Bedienungsfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die hieraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

3. Erstinbetriebnahme

Vor dem ersten Gebrauch sind diese Bedienungsanleitung sowie die Anleitung des Dampferzeugers zu lesen.

4. Beschreibung

- Montage der Füße: Als erstes wird die Innensechskantschraube M5x16 durch eine Unterlegscheibe geschoben. Anschließend wird diese von innen durch die Bohrung in der Aluminiumbox geschoben. Jetzt kommt von außen die Distanzhülse auf das Gewinde. Die Schraube mit dem mitgelieferten Innensechskantschlüssel in den Fuß schrauben und dies pro Fuß 2-mal ausführen. Die kurzen Füße kommen an die Seite an der sich der Auslass für das Wachs befindet.
- Der Griff wird mit einer Innensechskantschraube M5x16 und einer Unterlegscheibe am Deckel der Aluminiumbox befestigt.

- Nun wird der Dampfgenerator angeschlossen. Hier wird das Gewindestück in den Schlauch geschraubt. Anschließend wird der Schlauch von außen durch die Bohrung geschoben, von innen wird dieser mit der Mutter M16 fixiert.



- Die Wabenbreite wird durch Verschieben der doppelten Aluleiste mittels der Flügelschraube eingestellt. Danach wird der Schmelzer mit Waben gefüllt.



Nun wird der Deckel verschlossen und verriegelt. Zum Auffangen des Wachses wird mittig an der Vorderseite ein Eimer untergestellt.



- Zur Beachtung: Vor der Bedienung des Dampferzeugers ist die mitgelieferte Bedienungsanleitung des Herstellers zu lesen. Der Dampferzeuger wird mit Wasser befüllt und verschlossen. Jetzt können Sie den Dampferzeuger starten.



- Sobald durch den Dampferzeuger genügend heißer Dampf in die Aluminiumbox geleitet wird, beginnt der Schmelzvorgang.
- **Vorsicht!** - Während des gesamten Schmelzvorgangs wird die Aluminiumbox sehr heiß. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Die Wachsschmelzung ist beendet, wenn nur noch Wasserdampf austritt. Der Dampferzeuger wird nun abgeschaltet. Den Schmelzer von der **hinteren Seite** am Griff öffnen, damit der Wasserdampf nach vorne ausweichen kann. Danach werden die Reste der Waben aus den Rähmchen geschüttelt oder gedrückt. Sind alle Rähmchen entnommen, werden die Wabenreste entfernt. Vorsicht, diese sind sehr heiß, verwenden Sie Schutzhandschuhe. Es dürfen keinerlei spitze Gegenstände in den Schmelzer gelangen.



- Nachdem das Wachs abgekühlt ist, wird das überschüssige Wasser abgegossen. Nun haben Sie das erste eigene Wachs gewonnen. Durch erneutes Erwärmen im Wasserbad wird das Wachs noch reiner.



5. Erklärungsvideo

Es besteht die Möglichkeit, ein Erklärungsvideo im Internet anzusehen.

www.video-02.weihmayr.com

Hierzu ist dieser Link in einem Internetbrowser einzufügen. Es öffnet sich direkt das Video.

6. Weiteres

Bei Fragen oder Problemen, die hier nicht beschrieben sind, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:

Email: fragen@weihmayr.com

Telefon: +49 8374 5806780

7. Fehlerbehebung

- Erstarrt das Wachs am Boden und fließt nicht ab, ist ein windstillere und wärmere Ort zu suchen. Denn die äußeren Witterungseinflüsse (Wind, Kälte) können das Ergebnis maßgeblich beeinflussen. Das Gerät darf niemals mit einer externen Hitzequelle bestrahlt werden, dadurch kann die Dichtung einen Schaden nehmen, für den wir keine Haftung übernehmen können.
- Erhitzt der Dampferzeuger das Wasser nicht mehr, ist der Überhitzungsschutz aktiv, dieser kann bis zu 24h Stunden benötigen, um wieder automatisch deaktiviert zu werden.
- Der Überhitzungsschutz ist nur für den Notfall eingebaut, eine wiederholte Auslösung kann das Gerät beschädigen, für

die wir keine Haftung übernehmen können. Wir empfehlen den Einsatz einer Zeitschaltuhr um hier Schäden zu vermeiden.

- Nach dem Schmelzvorgang empfehlen wir das gewonnene Wachs in einem Wasserbad zu klären, um es weiterzuverarbeiten.
- Passen Ihre Waben nicht in dem Schmelzer können diese leicht schräg eingehängt werden.

8. Entsorgung



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor sie es zurückgeben. Weitere Informationen finden Sie auf www.elektrogesetz.de.